



Das Heizungsventil lösen

Der Heizkörper ist voll aufgedreht, macht aber keinerlei Geräusche und wird einfach nicht warm? Dann könnte es sein, dass der Heizungsstift unter dem Thermostatkopf des Heizkörpers feststeht. Dadurch bleibt das Ventil geschlossen, es kann kein heißes Wasser in den Heizkörper gelangen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie in neun Schritten ganz einfach **selbst Abhilfe schaffen** können. So wird es schnell wieder wohlig warm in Ihrem Zuhause!

Die nachfolgenden Bilder zeigen Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen sollten.



Nehmen Sie sich eine **Rohrzange** zur Hand. Das ist eine stabile, verstellbare Zange, mit der sich das Heizungsrohr gut greifen lässt.




Drehen Sie nun das Thermostat auf die **Position 5**, also vollständig auf.




Setzen Sie die Zange **hinterm Gewinde** des Ventils an und drehen es los. Dazu bewegen Sie die Zange **gegen den Uhrzeigersinn**.



Ist das Thermostat locker, drehen Sie am einfachsten **mit der Hand** weiter.



Nehmen Sie das **Ventil vorsichtig nach vorne** ab. Am Heizungsrohr kommt der **Heizungsstift** zum Vorschein. Dieser Stift in der Mitte hat sich verklemmt. Dadurch kann kein heißes Wasser in den Heizkörper gelangen.




Nun kommt erneut die Rohrzange zum Einsatz. **Ziehen und drehen Sie damit vorsichtig** am Metallstift, um ihn zu lockern. Sie waren erfolgreich, wenn Sie hören, dass Wasser in den Heizkörper fließt und dieser warm wird.



Setzen Sie nun den Thermostatkopf auf **Stellung „5“** wieder auf das Rohr auf.



Drehen Sie das Ventil zunächst mit der Hand und zum Schluss mit der Zange fest – dieses Mal **in Richtung des Uhrzeigersinns**.



Und **schon erledigt**, der Heizkörper wird wieder warm!

Gut gemacht!