



# Rauchwarnmelder reinigen

Die Heimatwerk-Wohnungen müssen, so schreibt es die Niedersächsische Bauordnung seit 2015 vor, mit Rauchwarnmeldern ausgestattet sein. Das Heimatwerk hat turnusmäßig nach zehn Jahren die Rauchwarnmelder ausgetauscht und sich dabei für einen anderen Anbieter entschieden: die Firma Pyrex. Die Melder werden durch den Anbieter automatisch jedes Jahr einmal gewartet. Um die Leistungsfähigkeit zuverlässig zu erhalten und Fehlalarme so gut wie möglich zu verhindern, sollten sie durch die Mieter jedoch regelmäßig (ungefähr alle zwei bis drei Monate) von Staub befreit werden. Wie das am besten gelingt, zeigen Ihnen die folgenden Bilder.

**Die nachfolgenden Bilder zeigen Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen sollten.**

**1**

Umfassen Sie den Rauchwarnmelder mit der ganzen Hand. Achten Sie dabei darauf, nicht auf die Prüftaste zu drücken. In diesem Fall würde ein lauter Alarmton ausgelöst werden.

**2**

Lösen Sie die Dose durch leichtes Ziehen von der Halterung an der Decke. Die Rauchwarnmelder sitzen auf einer Magnetplatte, die sie an der Decke hält.

**3**

Stecken Sie die schmalste Saugdüse auf den Staubsauger auf und saugen Sie damit den Rauchwarnmelder rundum vorsichtig ab.

**4**

Setzen Sie zum Schluss den sauberen Rauchwarnmelder wieder auf der Magnetplatte an der Decke auf. Fertig!



**Bitte beachten Sie:** Die Lufteinlässe am Rand des Rauchwarnmelders dürfen nicht überklebt oder überstrichen werden! Sollten Sie die Zimmerdecke

streichen wollen, nehmen Sie den Melder bitte ab (siehe Bild 2). Bewahren Sie ihn geschützt auf und bringen Sie ihn anschließend wieder an der Decke an (siehe Bild 4). Anschließend sollte eine Zwischenwartung durch die Firma Pyrex durchgeführt werden. Bitte geben Sie dafür beim Heimatwerk Bescheid!

## DAS SOLLTEN SIE ZUSÄTZLICH WISSEN

Zigarettenrauch löst keinen Störalarm aus. Ein Störalarm ist jedoch zum Beispiel möglich durch:

- starke Koch-, Wasser- und Bratendämpfe
- große Temperaturschwankungen
- die Benutzung von Raum-, Duft- oder Insektenpray
- Blüten-, Bau-, Schleif- oder Feinstaub

Ein Alarm kann durch das Betätigen der Prüftaste beendet werden. Diese befindet sich an der Oberseite, also der von unten sichtbaren Seite des Rauchwarnmelders.



Drücken Sie zum Beenden des Alarms mit dem Finger, einem Besenstiel oder einem Stock fest auf die Prüftaste.